




R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
J1
D13
R16
U3
C7
C6
R14
R15
U4
D15
C8
D12
C3
U2
J3
R13
D11
R11
C1
U1
C4
C5
C2
D14
R12
Q1
J2




+24V
OUT
GND
RM1 Flame Detector Rev.1
+24V
OUT
GND